

UPS เปิดไม่ติด

ให้เช็คว่าด้านหลัง UPS ตรงปุ่ม "Circuit Breaker Push to Reset" ว่ามันติดขึ้นมาหรือไม่ ถ้ามันติดขึ้นมาให้กดลงไป 1 ครั้ง แล้วลองเปิด UPS ใหม่อีกครั้ง

