

Mouse เสียต้องแก้ไขอย่างไร



1. ถอดสาย USB เสียบใหม่
(Wireless Mouse ถอดตัวรับสัญญาณ)
2. เปลี่ยนไปเสียบที่ USB ช่องอื่น
3. ลองเปลี่ยน Battery ใน Wireless Mouse
4. นำไปทดลองเสียบที่เครื่องอื่น

*** หากดำเนินการตามทั้ง 4 ข้อแล้วพบว่า Mouse ไม่สามารถใช้ได้ แปลว่า Mouse เสียครับแนะนำให้เปลี่ยน Mouse ใหม่ครับ