

Keyboard ใช้งานไม่ได้

ให้ลองสลับช่องเสียบ USB ถ้ายังไม่ได้ให้ทำการ Restart เครื่อง

