

Printer ปรินท์ไม่ออก

ให้ลองขยับสาย USB ที่ Printer และ Computer ให้แน่น ถ้ายังปรินท์ไม่ได้ให้ ปิด/เปิด เครื่อง Printer > และ Restart Computer 1 ครั้ง

