


# การเปิด-ปิด Touchpad และ Function ต่างๆ

หลายๆ คนพบปัญหาเวลาพิมพ์แล้วมือชอบไปถูกที่ Touchpad ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ฉะนั้นหากต่อกับ Mouse ภายนอก ควรปิด Touchpad ซึ่งวิธีการ เปิด – ปิด Touchpad มีดังนี้





วิธีที่ 1 : กดปุ่ม Fn + ปุ่มที่มีสัญลักษณ์สำหรับ เปิด-ปิด Touchpad





# เปิด - ปิด Touchpad และ Function ต่างๆ

วิธีที่ 2 : ค้นหาคำว่า touchpad settings > Touchpad settings > เปิดหรือปิดในส่วนของ Touchpad



# เปิด - ปิด Touchpad และ Function ต่างๆ

Function : ในการใช้งาน Touchpad เพื่อให้ทำงานได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>คลิกขวา</b> ใช้ปลายนิ้ว 2 นิ้ว เคาะ TouchPad พร้อมกัน</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Scroll Mouse</b> ใช้ 2 นิ้ว โถง ขึ้น-ลง</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>เลือก Task View</b> ใช้ 3 นิ้ว โถง TouchPad ซ้ายไปขวา</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Zoom in &amp; Zoom Out</b> ใช้ 2 นิ้ว ทางเข้า-ออก</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>เรียกใช้ Cortana /Action Center</b> ใช้ปลายนิ้ว 3 นิ้ว เคาะ TouchPad พร้อมกัน</li></ul>