

Keyboard Notebook ใช้งานไม่ได้

ให้ลอง Restart เครื่อง 1 ครั้ง ถ้ายังใช้งานไม่ได้ ให้แจ้งฝ่าย ICT เพื่อทำการแก้ไข

