

เสียบสาย Projector แล้วไม่แสดงภาพ

หากเสียบสาย HDMI กับ Laptop แล้ว Projector ไม่ฉายภาพ
สามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. ทดลองถอดสายทั้งสองด้านออกแล้วเสียบใหม่



เสียบสาย Project แล้วไม่แสดงภาพ

2. กดปุ่ม Windows + P เพื่อเลือกรูปแบบการแสดงผล

PC screen only = ฉายออกที่จอ Laptop เท่านั้น

Duplicate = ฉายภาพออก Projector เหมือนหน้าจอ Laptop

Extend = Laptop จะเป็นจอ 1 Projector จะเป็นจอที่ 2

Second screen only = ฉายออก Projector เท่านั้น

