



# Inkjet tank canon เต็มหมึกแล้วปริ้นไม่ออก

ในกรณีที่เต็มหมึกแล้ว หมึกที่เพิ่งเติมเข้าไปปริ้นไม่ออก  
ให้ดำเนินการดังนี้



1. เข้าไปที่ Devices and Printers  
คลิกขวาปริ้นเตอร์เครื่องที่พบ  
ปัญหา เลือก Printing  
Preferences

## 2. เลือกที่ Tab Maintenance > Maintenance and Preferences.



### 3. เลือกที่ Ink Flush > เพื่อเป็นการล้างระบบหมึกใหม่ ให้เครื่อง Run ink flush ให้เสร็จ หลังจากนั้นลองปริ้นอีกครั้ง

