

Print ออกมาเป็นภาษาต่างดาว

กรณีสั่ง print แล้วออกมาเป็นภาษาต่างดาว สามารถตรวจสอบได้ดังนี้

1. ตรวจสอบสายเชื่อมต่อว่า หลุด หรือ ขำรุดหรือไม่
2. หากพบว่าสายเชื่อมต่อหลุดหรือหลวมให้ลองถอดแล้วเสียบใหม่ ทั้งฝั่งของ Printer และ Computer
3. หากพบว่าสายเชื่อมต่อขาดหรือขำรุด ให้แจ้ง ICT เพื่อเข้าไปเปลี่ยนสายเชื่อมต่อ

